



Sliding Hyperfocus (6° ~ 60°)




스위치 및 조명

사용안내



밝기조절



2초 이상 길게 누르면서 원하는 밝기에서 손을 떼면 자동 기억됩니다.



SOS 기능

